

# Akustisk spilepanel – Monteringsveiledning

## Innhold

Spilepanelet består av en bakplate med 9 mm resirkulert polyester med fastlimte spiler.

## Format

Spilepanelet har et format på 2400 mm eller 2700 mm og er renkappet på endene.

## Sammenstilling av spilepanel

Spilene er festet på bakplaten med kramper og lim for god heft og stabilitet. Kramperne er festet fra baksiden og vil ikke være synlig når elementene er ferdigmontert.

## Bruksområde

Kan benyttes innvendig på vegg eller i himling. Det anbefales ikke å benytte spilepanelene i våtrom og/eller i tilsvarende rom.

## Monteringsveiledning

1. Installer 48mm (tykkelse) lekter på veggen/himlingen med en avstand på 600mm eller sørg for å ha tilstrekkelig innfestning bak elementene.
2. Installer spilepanelene direkte på lektene med skruer (minimum 3,5 x 32mm) mellom spilene. Det benyttes 15 skruer per element.
3. Tilpasning og skjæring av panelene kan gjøres ved hjelp av en fintannet sirkelsag. Bakplaten av polyester kan enkelt skjæres med en tapetkniv.
4. For en forbedret akustisk effekt, anbefales det å isolere 50 mm isolasjon mellom lektene.
5. Ved montering direkte på gips og/eller andre tilsvarende overflater anbefales det i tillegg å benytte monteringslim mellom gipsen og spilepanelet for økt heft.
6. Det anbefales å montere sokkellist under spilepanelene mot gulv for enklere rengjøring, og for å beskytte elementene mot støt, fukt og annet.
7. Illustrasjon som viser monteringsprinsipp:

